







## Сварочные насадки (башмаки) для ручного сварочного экструдера FUSION

	<b>118.888</b>	Насадка для FUSION V-5-6 (насадка для <b>стыкового</b> шва V-5-6 мм)
	<b>118.889</b>	Насадка для FUSION V8-10 (насадка для <b>стыкового</b> шва V8-10 мм)
	<b>119.203</b>	Насадка для FUSION V-15 (насадка для <b>стыкового</b> шва V-15 мм)
	<b>119.204</b>	Насадка для FUSION V-20 (насадка для <b>стыкового</b> шва V-20 мм)
	<b>119.185</b>	Насадка для FUSION F-35 (насадка для шва <b>внахлест</b> F-35 мм)
	<b>118.890</b>	Насадка для FUSION F-25 (насадка для шва <b>внахлест</b> F-25 мм)
	<b>118.887</b>	Насадка для FUSION K-5-6 (насадка для <b>углового</b> шва K-5-6 мм)
	<b>118.885</b>	Насадка для FUSION K-8-10 (насадка для <b>углового</b> шва K-8-10 мм)
	<b>119.139</b>	Насадка для FUSION K-15 (насадка для <b>углового</b> шва K-15 мм)
	<b>119.140</b>	Насадка для FUSION K-20 (насадка для <b>углового</b> шва K-20 мм)
	<b>129.010</b>	Насадка для FUSION Ø 14 (насадка для сварки в углах Ø 14 мм)
	<b>129.008</b>	Насадка для FUSION Ø 20 (насадка для сварки в углах Ø 20 мм)